



Návod: Pro – seřízení brzdového systému

Pro jemně doladění brzdy můžete nastavit dvě brzdové čelisti zvenku i zevnitř jednotlivě do užší nebo širší polohy.

Brzdové čelisti můžete otočit dovnitř a ven zvlášť. Uvnitř s imbusem 2,5 mm a zvenku s imbusem 5 mm.

V případě potřeby můžete upravit i samotnou brzdu: Pokud šrouby **A** mírně povolíte, brzdový třmen lze zhruba umístit tak, aby brzdový kotouč **B** běžel ve středu drážky.

